

Республика Беларусь
ООО «АгроГруппДПол»

Руководство по эксплуатации

Картофелесажалка навесная СКН

**КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА
НАВЕСНАЯ СКН**

Руководство по эксплуатации

Машини

**Благодарим за приобретение нашей
машини**

**Советуем внимательно прочитать
данное руководство**

EAT

Компания «АгроГруппДПол»
имеет право отказать в приемке

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) распространяется на картофелесажалку навесную СКН (именуемую далее "картофелесажалка") и содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках, составных частях и указания, необходимые для ее правильной и безопасной эксплуатации, использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Данное руководство также предназначено для предупреждения о возможных ситуациях угроз здоровью человека при работе с машиной. Руководство также содержит информацию для подготовки картофелесажалки к работе.

Точное соблюдение, содержащихся в руководстве рекомендаций, обеспечит продолжительную и безаварийную работу, а также повлияет на снижение эксплуатационных затрат.

Картофелесажалка навесная СКН выпускается исполнений СКН-90/1, СКН-180/2 и СКН-300/2.

Расшифровка условного обозначения картофелесажалки:

- СКН – обозначение типа;
- 90, 180, 300 – максимальная вместимость бункера в килограммах;

- 1, 2 (в знаменателе) – соответственно однорядная и двухрядная. Пример записи обозначения при заказе и в другой документации:

"Картофелесажалка навесная однорядная СКН-90/1
ТУ ВУ 291103215.002-2016";
- картофелесажалки СКН-180/2

"Картофелесажалка навесная двухрядная СКН-180/2
ТУ ВУ 291103215.002-2016";
- картофелесажалки СКН-300/2

"Картофелесажалка навесная двухрядная СКН-300/2
ТУ ВУ 291103215.002-2016".

Содержание

1. Остаточный риск по безопасности при эксплуатации и обслужива- нии картофелесажалки	5
2. Вводная информация	7
3. Назначение изделия	8
4. Указания по мерам безопасности	8
5. Технические характеристики	14
6. Устройство и работа изделия	15
7. Использование по назначению	17
7.1 Подготовка трактора к работе	17
7.2 Подготовка картофелесажалки к работе	17
7.3 Агрегатирование картофелесажалки с трактором	18
7.4 Регулировка и установка картофелесажалки	18
7.5 Работа с картофелесажалкой	19
8. Техническое обслуживание	21
8.1 Ежедневное обслуживание	21
8.2 Обслуживание по окончании сезона	21
8.3 Хранение картофелесажалки	21
8.4 Замена рабочих элементов картофелесажалки	22
8.5 Смазка	23
9. Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению	24
10. Транспортирование	25
10.1 Перевозка картофелесажалки транспортными средствами	25
10.2 Перевозка картофелесажалки трактором	25
11. Запуск изделия в работу после хранения	26
12. Комплектность	26
13. Срок службы. Гарантии изготовителя	26
14. Свидетельство о приемке	28
Приложение А. Каталог запасных частей	29
Приложение Б. Гарантийный талон	29

► 1 Остаточный риск по безопасности при эксплуатации и обслуживании картофелесажалки

Наиболее вероятная опасность возникает при выполнении следующих запрещенных действий:

- обслуживание картофелесажалки несовершеннолетними лицами, лицами, не имеющими удостоверения на право управления трактором, не ознакомленными с руководством;
- обспуживание картофелесажалки лицами, находящимися под влиянием алкоголя, наркотических средств, выполнение работ под поднятыми и не заблокированными от падения элементами машины;
- нахождение людей на картофелесажалке во время работы или на стоянке;
- нахождение людей между картофелесажалкой и трактором во время работы двигателя трактора;
- выполнение операций обслуживания и регулировок машины при работающем двигателе трактора.

Необходимо обратить особое внимание на элементы машины, и ситуации, создающие опасность для оператора и окружающих:

- Опасность быть раздавленным, возникающая когда оператор находится вблизи нижних тяг трактора во время присоединения машины к трактору во время работы двигателя трактора;
- Опасность пореза или получения увечья об острые края окучника, клиновидного сошника или шпоры ходовых колес, возникающая при неправильной позиции оператора во время регулировки и обспуживания машины;
- Опасность быть раздавленным зубчатыми колесами цепной передачи в результате неправильной позиции оператора во время выполнения действий по обслуживанию и регулировке при работающем двигателе трактора;
- Опасность захвата или затягивания цепным конвейером в результате невнимательности оператора при обслуживании машины при работающем двигателе трактора;
- Опасность, возникающая при потере устойчивости машины, во время хранения или транспортировки.

Указывая остаточные риски, картофелесажалка рассматривается как машина, которая спроектирована и изготовлена в соответствии с современным состоянием машиностроения.

Оценка остаточных рисков.

Остаточных рисков можно избежать:

- внимательно изучив руководство по эксплуатации;
- не допуская нахождение лиц на картофелесажалке во время работы и при переездах, запрещая нахождение между трактором и картофелесажалкой во время работы двигателя трактора;
- исключая попадание рук и других частей тела в опасные и недоступные места;
- выполнением регулировок картофелесажалки при заглушенном двигателе трактора;
- выполнением консервации и ремонта машины только соответствующим обученным персоналом, имеющим права на управление сельскохозяйственным трактором и изучившим данное руководство;
- ограничением доступа к картофелесажалке детей, используяанием картофелесажалки без угрозы травмирования людей и нанесения ущерба окружающей среде.

Внимание!
Остаточные риски сохраняются в случаях при несоблюдении приведенных указаний и требований.

► 2 Вводная информация

Марка машины Картофелесажалка навесная рядная СКН-

Заводской номер

Год выпуска

Производитель ООО "АгроГруппДПол",

Адрес производителя:

ООО «АгроГруппДПол»
224029 Республика Беларусь,
г.Брест, ул.Коммерческая, д.17
т/ф (+375 162) 8 (0162) 970465
E-mail: d-pol@list.ru, сайт: www.d-pol.by

Адрес регионального торгового представителя:

► 3 Назначение изделия

Картофелесажалка предназначена для рядовой посадки непророщенных клубней картофеля. Она выполняет все операции, связанные с высаживанием картофеля в одном рабочем цикле, т.е. вспахивает борозду (одну для СКН-90/1 и две для СКН-180/2, СКН-300/2), высаживает картофель и окучивает землю, формируя гряды.

Картофелесажалка агрегатируется с любым трактором мощностью не менее 15 кВт (СКН-90/1), 28 кВт (СКН-180/2) и 32 кВт (СКН-300/2) с гидравлической системой и трехточечной щепкой категорий I (СКН-90/1) и II (СКН-180/2 и СКН-300/2).

Наилучшие результаты достигаются при средней влажности и хорошей рыхлости почвы.

Работа на полях с большой каменистостью приводит к быстрому износу рабочих элементов картофелесажалки.

Картофелесажалка предназначена исключительно к работе в сельском хозяйстве. Использование ее для других целей будет рассматриваться как использование не по назначению. Выполнение требований по использованию, обслуживанию и ремонту машины, согласно с рекомендациями производителя и точное их соблюдение является условием использования машины по назначению.

Использование картофелесажалки для каких-то иных целей приводит к потере гарантии.

► 4 Указания по мерам безопасности



Картофелесажалка изготовлена на высоком техническом уровне с учетом требований правил техники безопасности. Тем не менее при работе с ней могут возникнуть ситуации, опасные для здоровья пользователя или третьих лиц. Может быть так же нанесен ущерб машине или другой материальный ущерб. Опасные ситуации могут возникнуть при несоблюдении требований данного раздела.

Предупреждающие знаки и символы


Применяемые на картофелесажалке и в руководстве по эксплуатации предупреждающие и информационные знаки и символы указывают на возможные опасные места на машине или на особо важную информацию в руководстве, и их требования необходимо неукоснительно выполнять.

Предупреждающие символы запрещается снимать с машины. Неразборчивые и повреждённые символы необходимо немедленно восстановить или заменить. Используемые в руководстве и на картофелесажалке символы (пиктограммы безопасности) имеют следующее значение:


Информационно-предупреждающие символы на машине




Для безопасной работы и правильного технического обслуживания обратись к руководству по эксплуатации




Запусти двигатель и извлеки ключ зажигания перед началом работ по ремонту или обслуживанию




Не засовывай рук в бункер во время работы




Внимание! Не ездить на машине



Не стой вблизи тяг механизма навески во время управления гидроподъёмником



Места строповки для подъема картофелесажалки



Точки смазки

В руководстве словом «ВНИМАНИЕ!», заключением в рамку или выделением шрифтом помещена особо важная информация и требования, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала и исправность машины при обслуживании и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Пользователь картофелесажалки должен заботиться о сохранности и читаемости символов и предупреждающих надписей, имеющихся на машине. В случае их повреждения или уничтожения следует их обновить или заменить новыми.

Наклейки с символами можно приобрести у изготовителя машины.

Размещение информационно-предупреждающих символов

(пиктограмм безопасности) и мест зацепов при загрузке (места строповки) - на бункере и раме картофелесажалки соответственно. Табличка маркировки картофелесажалки размещена на бункере.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем ввести новую картофелесажалку в эксплуатацию изучите содержание настоящего руководства по эксплуатации с целью избежания несчастных случаев.
Необходимо соблюдать следующие правила:

Общие положения по безопасности

- Кроме данного руководства по эксплуатации следует также соблюдать правила дорожного движения и положения по технике безопасности и охране труда.

- Предостережения (пиктограммы безопасности), помещённые на картофелесажалке, предоставляют указания касающиеся безопасности пользователя, третьих лиц и избежания несчастных случаев.

- Во время движения по общественным дорогам, необходимо соблюдать правила дорожного движения.

- Рекомендуется, пользоваться трактором оснащённым кабиной или защитной рамой.

- Перед каждым выездом машины, необходимо проверить, все ли элементы картофелесажалки находятся в надлежащем состоянии. Повреждения, которые возникли, следует безотлагательно устраниить.
- Прежде чем выйти из кабины трактора и при выполнении каких-либо работ, связанных с машиной, необходимо выключить двигатель

трактора, вынуть ключ из замка зажигания и затянуть стояночный тормоз.

- Картофелесажалку следует хранить в сухом помещении, на твердом и ровном (плоском) грунте. Соблюдайте предельную осторожность во время опускания машины на землю.

Агрегатирование

- Соблюдайте предельную осторожность во время соединения картофелесажалки с трактором и во время ее отсоединения.
- Запрещается находиться между машиной и трактором во время производства любых действий рычагами гидравлической системы.
- Запрещается находиться между машиной и трактором во время агрегатирования машины с трактором при работающем двигателе трактора.
- Во время выполнения каких-либо действий при обслуживании картофелесажалки необходимо запустить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания и затянуть стояночный тормоз.

следует выполнять только при помощи типовых предохранителей в виде шплинтов.

- Картофелесажалку следует соединять исключительно с тракторами из рекомендованных классов оснащёнными балластом передней оси.
- Картофелесажалкой может работать только лицо, имеющее право управлять сельскохозяйственными тракторами.
- Во время агрегатирования следует остерегаться минимальной нагрузки на переднюю ось трактора.

ВНИМАНИЕ!

Работа с использованием трактора другого класса кроме рекомендованного производителем, может привести к повреждению устойчивости при работе или стоянке. Нагрузка на переднюю ось трактора не может быть менее 20% его собственной массы.

Обслуживание

- Картофелесажалкой может работать только лицо, имеющее право управлять сельскохозяйственным трактором, и ознакомленное с инструкцией по обслуживанию машины.
- Запрещается допускать к обслуживанию картофелесажалки сторонних людей незнакомленных с инструкцией по обслуживанию.
- Запрещается допускать к обслуживанию машины детей и лиц после потребления алкоголя.
- Картофелесажалку следует поднимать на ЗНУ трактора мягко,

без рывков и тряски.

- Всегда при развороте и поворачивании назад следует поднять машину вверх.

- Работа картофелесажалкой на склонах превышающих 8,5° - недопустима

Необходимо опустить посадочную машину при каждом выходе водителя из трактора.

- Устранить засоры можно только после того, как машина опущена на грунт и выключен двигатель трактора.
- Запрещается движение задним ходом трактора во время работы, когда машина находится в рабочей позиции.
- Всякие действия по обслуживанию (смазка, ремонт, настройка, чистка, и т. п.) следует выполнять, когда машина опущена на почву, выключен двигатель трактора, вынут ключ из замка зажигания и затянут стояночный тормоз.

Транспортировка

- Транспортировка картофелесажалки на транспортных средствах от производителя к продавцу или клиенту подробно описана в разделе "Транспортировка по общественным дорогам". Необходимо соблюдать правила безопасности во время загрузки, правильно закрепить картофелесажалку на прицепе автомобиля. Места зацепки канатов или цепей обозначены пиктограммами.

- При транспортировке по общественным дорогам картофелесажалка должна быть оснащена свето-предостерегающими устройствами и треугольным знаком обозначающим "тихоходное транспортное средство", которые крепятся специальными захватами, на раме машины.
- Запрещается перевозка на раме или в бункере картофелесажалки людей и предметов.
- Необходимо обращать внимание на вынос машины. При значительной ширине картофелесажалки, а также жестким соединении с трактором, возможны трудности при поворотах во время работы, а также во время транспортировки по общественным дорогам.

- Быть особенно осторожным во время выполнения разворота трактора с навешенной на него картофелесажалкой, как во время транспортировки, так и при выполнении работы на поле, особенно, если поблизости находятся люди или предметы.
- Скорость трактора с картофелесажалкой во время транспортировки не должна превышать:

 - При езде по дорогам с твердым ровным покрытием - 15 км/ч, при езде по полевым дорогам - 10 км/ч.

Хранение

- Отсоединение машины от трактора может происходить только после заглушения двигателя трактора, вынимания ключа из замка зажигания и затягивания стояночного тормоза.

- Картофелесажалку следует хранить в чистоте.

твердом и ровном грунте. Во время опускания машины на землю, необходимо сохранять особую осторожность, так как существует опасность получения травмы!

- Хранение картофелесажалки должно происходить на плоской поверхности, лучше всего в местах, где нет возможности случайно получить травму.

ВНИМАНИЕ!

Обращать внимание на острые концы клиновидного сошника, окунича, шторы ходовых колес - существует опасность получить травму.

Соблюдайте осторожность при проведении работ около картофелесажалки.

Не следует применять картофелесажалку для иных целей кроме, записанных в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение указанных выше правил может создать угрозу для оператора и сторонних лиц, а также может привести к повреждению машины.

За ущерб, возникший в результате несоблюдения этих правил, ответственность несет исключительно пользователь.

5. Технические характеристики

Основные параметры и размеры картофелесажалки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя для исполнения		
	СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
Навесная			
Тип			
Агрегатирование, тяговый класс трактора	0,6	0,9	0,9
Количество высаживаемых рядов, шт	1	2	2
Производительность за час основного времени, га/ч	0,25 - 0,40	0,50 - 0,80	0,55 - 0,90
Коэффициент использования сменного времени не менее	0,60	0,60	0,60
Коэффициент использования эксплуатационного времени, не менее	0,58	0,58	0,58
Ширина междуурядий, см	62,5 - 67,5	62,5 - 67,5	70,0 - 75,0
Отклонение ширины междуурядий:			
- основных, см	2 - 5		
- стыковых, см, не более	10		
Рабочая ширина захвата, см, не менее	70	135	150
Глубина заделки клубней:			
- средняя, см	6 - 10		
- отклонение от средней глубины, см	±2		
Среднее расстояние между клубнями в ряду, см	29, 32, 35		
Количество пропусков, %, не более	3		
Количество дроек, %, не более	10		
Повреждение клубней, %, не более	2		
Густота посадки, тыс. шт./га	50 - 80		
Отклонение вершины гребня относительно центра рядка, см	±2		
Характеристика борозды, см:			
- глубина	5 - 6		
- ширина	15 - 17		
Скорость, км/ч:			
- рабочая;	4 - 6		
- транспортная, не более	15		
Максимальная вместимость бункера для картофеля, кг	90	180	300
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положении:			
- длина, мм, не более	1350	1450	1450
- ширина, мм, не более	1100	1470	1510
- высота, мм, не более	1500	1500	1500

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение показателя для исполнения		
	СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
Масса, кг, не более	130	210	220
Дорожный просвет, мм, не менее		300	
Количество обслуживающего персонала, чел.		1	

► 6 . Устройство и работа изделия

Картофелесажалка (рисунок 1) это машина, которая навешивается на ЗНУ трактора при помощи трехточечного навесного устройства (15). Картофелесажалка имеет металлический бункер (2), закрепленный на раме (1).

Рама – это сварная конструкция, изготовленная из металлических профилей квадратного сечения. К раме крепятся все узлы и механизмы картофелесажалки.

Бункер для клубней изготовлен из листовой стали в виде перевернутой усеченной пирамиды.




Рисунок 1 – Основные узлы картофелесажалки

Рисунок 1 – Основные узлы картофелесажалки
 1 – рама, 2 - бункер, 3 - цепной конвейер, 4 - черпак, 5 - головка высаживающего аппарата, 6 - натяжной механизм цепи, 8 - клиновидный сошник, 9 - окуник, 10 - ходовое колесо со шпорами, 11 - брус (подвеска) окуника, 12 - механизм для проведения и встраивания, 13 - ведущая ось привода, 14 - крепление для светопредупреждающих устройств, 15 - трехточечное навесное устройство

В бункере находятся один (для СКН-90/1) и два (для СКН-180/2, СКН-300/2) цепных конвейера (3) с черпаками (4), на которые передаётся крутящий момент от приводных колёс (10) посредством цепной передачи. Лента конвейера снаружи бункера прикрыта сверху гофрокоробом высаживающего аппарата (5), а спереди бункера ссыпной лентой (6). Регулировка натяжения высаживающей ленты производится при помощи регулировочного винта (7).

К раме картофелесажалки прикреплены также орудия для выпахивания и задельвания борозд. Спереди сажалки находятся один (для СКН-90/1) и два (для СКН-180/2, СКН-300/2) клиновидных сошника (8), а сзади закрепленные на брусьях (подвесках) (11) два окуника (9).

Сошники предназначены для раскрытия борозды и образования семенного поля. Перестановкой сошников по высоте в кронштейнах крепления можно изменять глубину посадки и ширину между рядами.

На крыльях окуников смонтированы регулируемые продолжатели, что позволяет изменять форму и высоту гребней. Чтобы предотвратить возникновение неисправностей от действия посторонних предметов (камней и т.д.) устройства задельвания борозд оборудованы пружинными предохранительными механизмами.

Опорно-приводное колесо состоит из сегментов со спицами, которые крепятся к ступице колеса. Шаг посадки регулируется изменением диаметров колес, подсоединяя сегменты колес к ступице с помощью болтов на одном из трех отверстий спиц

► 7 Использование по назначению

7.1 Подготовка трактора к работе

Подготовка трактора к работе с картофелесажалкой заключается в проверке его общей исправности, согласно инструкции по обслуживанию трактора (особенно следует обратить внимание на исправность навесного устройства). Кроме того, необходимо снять с трактора элементы, которые не позволяют, как присоединить машину, так и работать с ней. Картофелесажалку следует агрегатировать с рекомендованными классами тракторов, оснащёнными стандартными балластами передней оси и задних колес, согласно с данными в технических характеристиках трактора.

Согласно с инструкцией по обслуживанию давление воздуха в задних и передних шинах трактора должно быть одинаковым (особенно в задних шинах).

Нижние тяги навесной системы трактора перед присоединением машины должны быть переставлены в нижнее положение на одинаковую высоту (минимальная высота шарниров над землей 200 мм). Тяги установленные на одинаковой высоте от земли, облегчают присоединение картофелесажалки к трактору.

7.2 Подготовка картофелесажалки к работе

Подготовка картофелесажалки к работе заключается в проверке ее технического состояния, и прежде всего в проверке прочности соединений рабочих элементов с рамой. В случае обнаружения повреждения или износа рабочих элементов, следует произвести их замену на новые или восстановить.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается находиться об обслуживающему персоналу между трактором и машиной при включеннном двигателе трактора.

Картофелесажалку следует поднимать мягко, без рывков и тряски.

Также следует:

- проверить винтовые соединения, в случае обнаружения ослабления затянуть их.
- установить правильное расстояние между рядами,
- установить правильную глубину работы сошников и окучников,
- проверить и возможно отрегулировать натяжение цепных транспортеров, наполнить бункер семенным картофелем.

ВНИМАНИЕ!

Осмотр картофелесажалки следует выполнять перед ее установкой на ЗНУ трактора.

ВНИМАНИЕ!

Бункер картофелесажалки необходимо наполнять на стоянке, когда машина опущена на грунт, выключен двигатель трактора и вынут ключ из замка зажигания. Загрузку картофеля следует выполнять с транспортных средств.

7.3 Агрегатирование картофелесажалки с трактором

Для того, чтобы присоединить картофелесажалку к трактору необходимо выполнить следующие действия:

- демонтировать сцепную балку для орудий с нижних тяг заднего трехточечного навесного устройства (ЗНУ) трактора,
- осторожно и достаточно близко подъехать трактором к раме машины,
- заглушить двигатель трактора, вынуть ключ из замка зажигания и затянуть стояночный тормоз,
- запложить нижние тяги трактора на цапфы орудия и закрепить типовыми штифтами,
- верхний соединитель системы навески трактора соединить болтом со стойкой рамы картофелесажалки и закрепить типовым штифтом,
- соблюдая симметрию картофелесажалки по отношению к трактору, легко натянуть цепи нижних тяг трактора,
- закрепить на тракторе переносные свето-предупреждающие устройства и знак, обозначающий тихоходные транспортные средства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается соединение машины с трактором при работающем двигателе трактора, запрещается находиться между машиной и трактором.

Соблюдать предельную осторожность при соединении машины с трактором.

7.4 Регулировка и установка картофелесажалки

Хорошая и качественная работа картофелесажалки зависит от правильного выравнивания машины, а также от установки глубины посадки, высоты прикрытия семенного картофеля и расстояния клубней в ряду.

Поперечное выравнивание выполняется следующим образом: необходимо провести соответствующее сокращение или удлинение правой подъемной тяги заднего навесного устройства (ЗНУ) трактора так, чтобы бункер сажалки видимый сзади был установлен горизонтально после того, как машина достигнет полной глубины работы. Поперечное выравнивание обеспечивает установление одинаковой глубины работы правой и левой секций машины.

Продольное выравнивание выполняется следующим образом: необходимо провести соответствующее сокращение или удлинение верхнего соединителя заднего навесного устройства (ЗНУ) трактора, так, чтобы рама

и бункер видимые сбоку, после получения полной рабочей глубины сошников и окунчиков, были установлены горизонтально. Продольное выравнивание обеспечивает одинаковую глубину работы, установленных спереди и сзади рабочих органов машины. Правильно выровненная картофелесажалка должна иметь раму и бункер, установленные параллельно поверхности поля, а клиновидные сошники и задельывающие окунчики должны работать на одинаковой глубине.

Регулировка глубины посадки происходит следующим образом: необходимо отрегулировать положение задельывающих окунчиков сзади машины на соответствующей высоте, в паздах брусьев и закрепить их винтами. Все окунчики должны находиться на одном уровне.

Раздвигание передвижных крыльышек окунчиков происходит следующим образом: необходимо их отклонить, а после этого установить на соответствующей ширине и заблокировать их винтовыми соединениями.

Регулировка встрихивающего механизма происходит следующим образом: необходимо высунуть встрихивающей пальцем и заблокировать его винтовыми соединениями так, чтобы после прохода пальца, в черпаке находился только один клубень картофеля.

Регулировка пружинного амортизатора сопротивления почвы задельывающего окунчика происходит следующим образом: необходимо изменить натяжение пружины так, чтобы расстояние между соседними витками составляло максимально 3 мм.

Установка расстояния между клубнями в ряду получается следующим образом: необходимо изменить диаметр ходовых колес. Для этого следует установить сегменты обода винтами в одном из трех отверстий в кронштейнах, на диске ступицы ходового колеса (одинаково во всех сегментах). В результате изменения этой установки диаметр колес может составлять 470, 520, 570 мм. Вследствие этого получаются разные расстояния клубней в ряду, соответственно 28, 32, 35 см.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить регулировку машины при работающем двигателе трактора. Запрещается находиться машиной и трактором при работающем двигателем трактора.

7.5 Работа с картофелесажалкой

Поле, предназначенное для посадки картофеля, должно быть подготовлено согласно агротехническим требованиям. Борозды после вспашки должны быть выровнены. Поверхность поля должна быть ровной и очищенной от сорняков, потому что растительные остатки затыкают выгребающие и очищающие орудия.

Правильно установленная и отрегулированная картофелесажалка, должна во время работы перемещаться за трактором ровно, должна

держать одинаковую глубину по всей рабочей ширине. Максимальная рабочая скорость картофелесажалки не должна превышать 6 км/ч.

После установки расстояния рядов и глубины работы, посадку можно начинать с любого конца поля. Если работа происходит на склоне, тогда посадку нужно начинать всегда сверху-так, чтобы крайний ряд можно было копировать при обратном проезде. Первые ряды следует вести наиболее аккуратно, потому что от этого зависит точность обработки следующих рядов, а также облегчение следующих обработок почвы и механической уборки картофеля.

Если сошники или окунчики засорились, следует остановить трактор, а затем поднять и опустить сажалку гидравлическим подъемником трактора.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается пользоваться задним ходом трактора, когда машина находится в рабочем положении. Картофелесажалку следует поднимать легко без рывков и тряски.

ВНИМАНИЕ!

Повороты следует выполнять аккуратно, с машиной поднятой в транспортное положение, без применения тормозного устройства трактора. Следует быть предельно осторожным, если в зоне действия окунчика находятся люди или предметы

ВНИМАНИЕ!
Всякие засорения, которые возникают во время работы картофелесажалки, требующие реакции обслуживающего персонала, следует удалить после того, как трактор остановится, когда картофелесажалка будет опущена на землю, после выключения двигателя трактора, когда затянут стояночный тормоз.

К работам по эксплуатации и техническому обслуживанию картофелесажалки допускаются лица изучившие требования настоящего руководства и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

8 Техническое обслуживание

8.1 Ежедневное обслуживание

Ежедневно после окончания работы картофелесажалку следует почистить от земли, осмотреть соединения частей и узлов. Техническое обслуживание картофелесажалки состоит в контроле состояния сошников, задельывающих окунчиков, конвейера с черпаками. Следует также контролировать состояние винтовых и болтовых соединений. Все ослабленные винтовые соединения следует затянуть. Болты и цапфы навесной системы картофелесажалки не смазывают, их следует содержать в чистоте и сухости. Свето-предупреждающие устройства и треугольный знак "тихоходные транспортные средства" следует удерживать в чистоте.

ВНИМАНИЕ!

Всакие действия по обслуживанию следует выполнять после того, когда картофелесажалка будет опущена на землю, после выключения бензинового двигателя трактора, когда замянут стояночный тормоз.

8.2 Обслуживание по окончании сезона

После окончания сезона работы, картофелесажалку следует аккуратно почистить от загрязнений и вымыть. Извношенные или поврежденные рабочие элементы следует заменить, а все ослабленные винтовые соединения затянуть.

Повреждения лакокрасочного покрытия следует зачистить и снова покрыть слоем защитной краски, затем картофелесажалку необходимо смазать согласно с инструкцией по смазке.

8.3 Хранение картофелесажалки

Картофелесажалка должна храниться в закрытых, защищенных от атмосферных осадков помещениях на плоской, твердой поверхности.

В случае недостатка места, допускается хранить машину под крышей. После отсоединения картофелесажалки от трактора машина должна опираться на сошники, корпуса окунчиков и ходовых колеса.

ВНИМАНИЕ!

Картофелесажалку следует хранить в безопасном для обслуживания персонала и окружающих месте.

Во время продолжительного хранения машины снаружи, следует повторять консервацию рабочих элементов.

Счето-предупреждающие устройства, треугольный знак „тихоходные транспортные средства“ следует демонтировать и держать в сухом месте, предохраняя от повреждений.
При нарушении потребителем правил хранения и сроков переконсервации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8.4 Замена рабочих элементов картофелесажалки

В картофелесажалке может возникнуть необходимость замены клиновидного сошника, лемеха или крыла задельывающего окунчика, черпака цепного конвейера.

Для замены рабочего элемента следует поднять подвешенную на тракторе сажалку в транспортное положение. Для того чтобы машина не опускалась, необходимо под раму подложить соответствующий упор, исключающий возможность переворачивания машины. Затем следует опустить картофелесажалку на подпору и выключить двигатель трактора, вынуть ключ из замка зажигания, затянуть стояночный тормоз, а одно из задних колес трактора заблокировать клинами от перемещения. Перед заменой рабочих частей следует проверить стабильность агрегата: трактор-картофелесажалка.

ВНИМАНИЕ!

Всакие действия, связанные с демонтажом и монтажом изношенных элементов следует выполнять на твердой и ровной поверхности после того, когда картофелесажалка будет опущена на землю или подпоры, после выключения бензинового двигателя трактора, когда замянут стояночный тормоз.

Замена клиновидного сошника

- рама картофелесажалки должна находиться вверху, на подпоре,
- открутить винт, крепящий стойку сошника в направляющей,
- вынуть изношенный сошник,
- вставить новый сошник,
- закрутить винт крепящий стойку сошника.

Замена окунчика

- открутить винт, крепящий стойку окунчика в направляющей и снять корпус окунчика,
- закрепить окунчик в тисках,
- выкрутить винт, крепящий сошник к корпусу,
- установить новый сошник и закрутить новый винт.

Замена крыла окунчика

- открутить винт, крепящий стойку окунчика в направляющей и снять корпус окунчика,
- закрепить окунчик в тисках,
- выбить заклепку, крепящую крыло к корпусу,

- выкрутить винт, крепящий крыло к корпусу,
- установить новое крыло и закрепить новым винтом и заклепкой.

ВНИМАНИЕ!

Во время замены рабочих органов следует применять правильные инструменты и защитные рукаицы.

8.5 Смазка

К основным действиям по обслуживанию относится соблюдение срока смазки и применение соответствующих сортов смазки. Перед смазыванием необходимо все места смазки очистить от загрязнений.

Картофелесажалку необходимо смазывать согласно с таблицей 2.

Таблица 2

Место смазки	Периодичность смазки	Смазочные материалы
Коробка подшипника оси сажалки	2 раза за сезон	смазка ЈТ-43
Ступица натяжного колеса	2 раза за сезон	смазка ЈТ-43
Цепь конвейера с черпаками	2 раза за сезон	графитная смазка
Промывание рабочих поверхностей	После окончания сезона	керосин "Аптуко"
Консервация рабочих поверхностей	После окончания сезона	смазка "Аптуко"

Примечание – Допускается применение других сортов смазок с аналогичными свойствами смазок, указанным в таблице 2.

► 9 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению

В процессе эксплуатации картофелесажалки могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильным обслуживанием.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Неисправности	Причины	Способ устранения
Перед трактора поднимается сажалка не может упнуться	Слишком маленькая нагрузка на переднюю ось трактора. ВАЖНО: Нагрузка на трактор. Если да - проверить, и при необходимости ось трактора не может быть меньше чем 0,2 его собственной массы	Убедиться, что класс трактора соответствует рекомендациям инструкции по обслуживанию. Если нет - заменить трактор. Если да - проверить, и при необходимости добавить соответствующее количество балластов передней оси.
Сажалка не повреждены или изношены сошкини или лемехи окуничника	Повреждены или изношены сошкини или лемехи окуничника	Проверить и заменить
Слишком высоко установлены сошкини или лемехи окуничников	Слишком высоко установлены сошкини или лемехи окуничников	Проверить и отрегулировать глубину работы
Неравномерное продольное или поперечное выравнивание	Неправильное продольное или поперечное выравнивание	Проверить и установить машину горизонтально
Неравномерная глубина работы	Неправильное продольное или поперечное выравнивание	Проверить и выполнить соответствующую регулировку
Клубни не высаживаются	Сорванная цепь конвейера	Заменить сорванное звено цепи
	Срезана шпонка ведущего колеса на оси картофелесажалки	Заменить шпонку
Несколько клубней высаживаются вместе	Неправильно отрегулирован пружинный амортизатор	Проверить и отрегулировать
Поперечные колебания картофелесажалки	Неправильно отрегулированы цепи	Проверить и отрегулировать

ВНИМАНИЕ!

Работа с неисправной, плохо отреагированной машиной может привести к тяжелым последствиям для обслуживающего персонала и посторонних лиц. Обнаруженные повреждения и неисправности следует немедленно устранить.

► 10 Транспортирование

10.1 Перевозка картофелесажалки транспортными средствами

Картофелесажалка может транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

Примечание – Допускается по согласованию с потребителем транспортировка другими видами транспорта при условии обеспечения сохраняемости изделия.

Условия транспортирования картофелесажалки должны соответствовать:

- в части воздействия климатических факторов условия хранения 5 по ГОСТ 15150;
- в части воздействия механических факторов – С (средние) по ГОСТ 23170.

Погрузка и установка на транспорт должна производиться в строгом соответствии с требованиями по погрузке и транспортированию.

В основном, перевозка картофелесажалки от изготовителя к потребителю осуществляется на прицепе транспортного средства. Загрузку картофелесажалки на прицепы автомобилей, следует выполнять с помощью подъёмных устройств после закрепления канатов или цепей в местах обозначенных производителем пиктограммами. Картофелесажалки должны быть закреплены на транспортных средствах. За правильное закрепление отвечает транспортирующее лицо.

10.2 Перевозка картофелесажалки трактором

Машина пристособлена для перевозки по общественным дорогам на заднем трехточечном навесном устройстве (ЗНУ) трактора. Для транспортировки необходимо машину поднять при помощи ЗНУ трактора так, чтобы минимальный просвет составлял 25 см. А затем необходимо проверить предохранение от выпадения сошников и окунчиков.

При перевозке картофелесажалка должна быть оснащена свето-предупреждающими устройствами, которые будут видны сзади, снабжёнными стоп-сигналом, указателем поворота, а также красными габаритными огнями и красными отражателями света. Вместе с тем, на тракторе взаимодействующим с картофелесажалкой должен быть закреплён треугольный знак обозначающий "тиходные транспортные средства". Переносные свето-предупреждающие устройства соединяются с оборудованием трактора с помощью присоединительного провода оконченного 7-и полюсными штекерами.

Кроме того трактор, на который вешается картофелесажалка, должен отвечать требованиям движения по общественным дорогам согласно правилам дорожного движения.

► 11 Запуск изделия в работу после хранения

С целью подготовки картофелесажалки к работе после хранения следует выполнять операции согласно разделу «Использование по назначению».

Внимание!

Для надежного присоединения нижних продольных тяг механизма навески трактора к цапфам картофелесажалки и верхней тяги навески трактора к верхней точке картофелесажалки следует использовать стандартные шплинты. Запрещается для этих целей использовать заменители: болты, прутки, проволоку и т. п., которые во время работы или при транспортировке могут срезаться или потеряться, что может стать причиной повреждения трактора и картофелесажалки.

► 12 Комплектность

Картофелесажалка поставляется потребителю в собранном виде одним упаковочным местом.

В комплект поставки картофелесажалки должны входить:

- картофелесажалка – 1 шт;
- комплект запасных частей* – 1 шт;
- эксплуатационная документация – руководство по эксплуатации с гарантитным талоном (Приложение Б) – 1 экз.;
- товаросопроводительная документация – упаковочный лист – 1 экз.

* Поставляется по согласованию с заказчиком (согласно калапога запасных частей. Приложение А).

► 13 Срок службы

Гарантийный изготавителя

13.1 Срок службы машины – 8 лет.

13.2 Годовая нормативная наработка – 80 ч.

13.3 Гарантийный изготавителя

Изготовитель гарантирует соответствие картофелесажалки требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – согласно гарантийным обязательствам в контракте на поставку изделия, но не менее двух лет.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода картофелесажалки в эксплуатацию, но не позднее одного года со дня ее приобретения.

С руководством поставляется гарантитный талон.

В случае выявления в период гарантийного срока эксплуатации производственных дефектов, выхода из строя картофелесажалки по вине

предприятия—изготовителя, последний обязуется за свой счёт устранить дефекты.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- несоблюдения правил эксплуатации;
- ремонта не уполномоченными на это лицами;
- механических повреждений;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).

Гарантийное обслуживание не производится также в случаях:

- небрежного хранения и (или) небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией.

В данных случаях владелец следует обратиться с претензией в эти организации.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся, подлежащие периодической замене детали и комплектующие изделия, вышедшие из строя по причине естественного износа.

► 14 Свидетельство о приемке

Картофелесажалка навесная рядная СКН-

заяв № _____ изготавлена и принята в соответствии с обязательными

требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Наименование изделия: картофелесажалка навесная рядная СКН-

Завод-изготовитель: АО «Картофелесажалка»

Адрес завода-изготовителя: г. Балашиха, ул. Мичуринская, 3

Телефон завода-изготовителя: +7 (495) 612-32-88

Факс завода-изготовителя: +7 (495) 612-32-88

Адрес приемки: г. Балашиха, ул. Мичуринская, 3

Фактория: АО «Картофелесажалка»

Телефон приемки: +7 (495) 612-32-88

Факс приемки: +7 (495) 612-32-88

Документ, подтверждающий приемку: свидетельство о приемке

Приемщик: АО «Картофелесажалка»

Внимание!

В период гарантийного срока запрещается потребителю или любому другому лицу вносить изменения в конструкцию машины без санкции завода-изготовителя. При нарушении данного условия потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

Приложение А

► Каталог запасных частей

Каталог запасных частей содержит монтажные узлы картофелесажалки, которые обозначены соответствующими позиционными номерами в таблицах. Пользоваться каталогом следует следующим образом:

- согласно таблицам установить принадлежность запчасти к соответствующему монтажному узлу, по номеру строки на рисунке узла найти необходимую часть в монтажной таблице».

Запасные части можно приобрести у производителя машины, заказав их по почте, по электронной почте или по телефону, при этом следует указать:

- точный адрес заказчика,
- марку картофелесажалки,
- серийный (заводской) номер картофелесажалки,
- год выпуска,
- точное название запасной части, позиционный номер в монтажном узле и наименование самого монтажного узла,
- количество единиц,
- условия оплаты.


Все стандартизованные элементы можно приобрести и в открытой продаже.

Натяжной механизм конвейера (таблица А1, рис. А1)

Таблица А1

Поз. № на рис.	Наименование запасной части	Кол. на исполнение		
		СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
1	Ссыпная труба	1	2	2
2	Корпус головки высаживающего аппарата	1	2	2
3	Держатель	1	2	2
4	Направляющее колесо	1	2	2
5	Втулка дистанционная, короткая	1	2	2
6	Втулка дистанционная, длинная	1	2	2
7	Палец	1	2	2
8	Пружина натяжного механизма	1	2	2
9	Шайба пружины	2	4	4
10	Винт натяжного механизма	1	2	2
11	Гайка М10	2	4	4
12	Винт М12x130	1	2	2
13	Гайка М12	5	10	10
14	Упругая шайба 12.2	1	2	2
15	Винт М12x45	2	4	4
16	Шайба 13	2	4	4
17	Маслёнка	1	2	2

Рисунок А1 (Наименование позиций согласно таблицы А1)




Ось с ходовыми колесами (таблица А2, рис. А2)

Таблица А2

Поз. № на рис.	Наименование запасной части	Кол. на исполнение		
		СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
1	Ведущее колесо	2	2	2
2	Приводная ось картофелесажалки*	1	1	1
3	Корпус с подшипником	1	1	1
4	Сегмент правого колеса	6	6	6
5	Сегмент левого колеса	6	6	6
6	Ступица колеса	6	6	6
7	Опорное кольцо	2	2	2
8	Призматическая шпонка Абх6x55	2	2	2
9	Призматическая шпонка Абх6x40	2	2	2
10	Винт М12x130	14	14	14
11	Гайка М12	16	16	16
12	Винт М12x30	2	2	2
13	Шайба 13	12	12	12
14	Масленика	2	2	2

* Для каждой марки свое исполнение


Рисунок А2 (Наименование позиций согласно таблицы А2)

Бункер картофелесажалки (таблица А3, рис. А3)



Таблица А3

Поз. № на рис.	Наименование запасной части	Кол. на исполнение		
		СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
1	Бункер*	1	1	1
2	Винт M12x70	4	4	4
3	Гайка M12	4	4	4
4	Упругая шайба 12.2	4	4	4
5	Шайба 13	4	4	4
6	Винт M8x20	8	16	16
7	Гайка M8	9	18	18
8	Упругая шайба 8.2	9	18	18
9	Винт M8x16	18	18	18

*Для каждой марки свое исполнение

**Рисунок А3 (Наименование позиций согласно таблицы А3)****Рисунок А4 (Наименование позиций согласно таблицы А4)****Цепной конвейер с черпаками (таблица А5, рис. А5)**

Поз. № на рис.	Наименование запасной части	Кол. на исполнение		
		СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
1	Цепь S45-K2-3-60-PN	1	2	2
2	Стальной черпак	20	40	40
3	Винт M6x12	40	80	80
4	Гайка M6	40	80	80
5	Шайба 6.4	80	80	80



Клиновидный сошник и окучник (таблица Аб, рис. Аб)

Таблица Аб

Поз. № на рис.	Наименование запасной части	Кол. на исполнение		
		СКН-90/1	СКН-180/2	СКН-300/2
1	Корпус окучника	2	3	3
2	Лемех окучника	2	3	3
3	Правое и левое крыло	2+2	3+3	3+3
4	Подвеска (брюс) окучника	2	3	3
5	Пружина окучника	2	3	3
6	Шайба пружины	4	6	6
7	Гайка M12x180	2	3	3
8	Гайка M12	4	6	6
9	Винт M10x20	4	6	6
10	Гайка M10	8	12	12
11	Упругая шайба 10.2	4	6	6
12	Винт M10x20	4	6	6
13	Шайба 10.5	4	6	6
14	Заклепка 8x12	4	6	6
15	Винт M16x4	2	3	3
16	Клиновидный сошник	1	2	2
17	Крепление осветительных приборов	2	3	3




Рисунок Аб (Наименование позиций согласно таблицы Аб)

«О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011

Приложение Б

ООО "АгроГруппДПол" 224029, г. Брест, ул. Коммерческая, 17/2

(наименование предприятия, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**1. Картофелесажалка навесная СКН-**

(напечатанное изделие)

2. _____

3. _____

(число, месяц, год выпуска)

4. _____

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует конструкторской документации,

ТУ ВУ 291103215.002-2016 и действующим ТНПА

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения потребителем

Начальник ОТК

5. _____

(подпись)

М.П.

1. _____

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

6. _____

(подпись)

М.П.

2. _____

(дата прохождения (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

7. _____

(подпись)

М.П.

3. _____

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

8. _____

(подпись)

М.П.

4. _____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

9. _____

(подпись)

М.П.

10. _____

(дата выдачи настоящего документа)

11. _____

(подпись)

М.П.